

22165 - OVERHEAD DOME LIGHT

MOUNTING INSTRUCTIONS

- Peel protective liner from adhesive pads.
 - Firmly press to desired location and hold for 1 minute.
- Note: The console unit may be removed with zero to minimal effect to the appearance of the headliner fabric. The unit may be repositioned several times but adhesion strength is lessened each time.

BATTERY REPLACEMENT

Requires 4 X "AA" batteries.

- Push in on both tabs simultaneously to release the dome light module from the base unit.
- Remove battery door from left and right battery compartment by pushing in on latch and lifting up. Add batteries in the direction as indicated in the battery compartment.
- Replace battery compartment doors.
- Snap the dome light module back onto the base.

22165 - PLAFONNIER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Peler la pellicule protectrice qui recouvre les tampons adhésifs.
- Presser fermement à l'emplacement désiré et maintenir en place pendant 1 minute.

Remarque : La console peut être enlevée sans laisser de traces, ou des traces minimales et préserver ainsi l'apparence du tissu de garniture de pavillon. L'appareil peut être déplacé plusieurs fois, mais la capacité adhésive est réduite à chaque déplacement.

REEMPLACEMENT DES PILES

Exige 4 piles « AA ».

- Pousser simultanément sur les deux onglets pour dégager le plafonnier de la base.
- Enlever la trappe du compartiment à piles de gauche et de droite en poussant sur le loquet et en le soulevant. Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur de leur compartiment.
- Remettre en place les trappes du compartiment à piles.
- Réenclencher le module du plafonnier dans la base.

22165 - LÁMPARA DE TECHO PARA LA CONSOLA SUPERIOR

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Retire el revestimiento protector de las almohadillas adhesivas.
- Presione firmemente en el lugar escogido y mantenga la presión durante 1 minuto.

Nota: La unidad de la consola se puede retirar con un efecto nulo o mínimo en el aspecto del tapiz interior. La unidad se puede volver a instalar varias veces, pero la intensidad de la adherencia irá disminuyendo paulatinamente.

REEMPLAZO DE LAS PILAS

Usa 4 pilas "AA".

- Presione ambas orejetas simultáneamente para soltar el módulo de la lámpara de techo de su unidad base.
- Quite la tapa de las pilas de los compartimientos izquierdo y derecho presionando y luego levantando el pestillo. Ponga las pilas en la disposición que se indica en el compartimiento.
- Vuelva a poner las tapas del compartimiento de las pilas.
- Encaje nuevamente el módulo de la lámpara de techo en su base.